



COLLARI BETAFENCE PER SAETTE

Per l'aggancio delle saette ai pali di tensione. Il cappuccio di questi collari va calzato sul palo che fungerà da saetta.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	353	COLLARI X SAETTE BETAFENCE MM.38/38	PZ	1	
FCAT	356	COLLARI X SAETTE BETAFENCE MM.60/48	PZ	1	



COLLARI BETAFENCE DI TENSIONE

Agganciati al palo terminale favoriscono la tensione della rete.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
FCAT	392	COLLARI TENSIONE BETAFENCE D.MM.50	PZ	1	
FCAT	393	COLLARI TENSIONE BETAFENCE D.MM.60	PZ	1	