



## TASSELLI FISCHER WDS-X PER CASSETTA E SCALDABAGNO

Fissaggio per cassetta scaricatrice e scaldabagno. Contenuto busta: WDS10X n.2 tasselli SX10 +2 cancani. WDS12X n.2 tasselli SX12 +2 cancani. WDS14X n.2 tasselli SX14 +2 cancani.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
045	902130	TASSELLI FISCHER WDS10X SCALDAB.2PZ	CON	1	
045	902132	TASSELLI FISCHER WDS12X SCALDAB.2PZ	CON	1	
045	902134	TASSELLI FISCHER WDS14X SCALDAB.2PZ	CON	1	



## TASSELLI FISCHER PFS12 PER SCALDABAGNO

Fissaggio per scaldabagno. Contenuto busta: 2 tasselli PFM 10, 2 cancani M10.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
045	902160	TASSELLI FISCHER PFS12 SCALDAB. 2PZ	CON	1	



## TASSELLI FISCHER WB2 INOX PER WC E BIDET

In acciaio INOX. Contenuto busta: 4 tasselli SX 8, 4 viti 7/32" x 80 mm in acciaio inox (AISI 430), 4 dadi ciechi W 7/32", 4 boccole in nylon.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
045	902150	TASSELLI FISCHER WB2 INOX WC 4PZ	CON	1	



## TASSELLI FISCHER PFD 120 PER LAVABI E SANITARI

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete. Contenuto busta: 2 tasselli PFM10, 2 viti doppio filetto M10x130, 2 boccole in nylon BU M 10.

P.Cat.	Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
046	902155	TASSELLI FISCHER PFD120 LAVABI 2PZ	CON	1	